

Asennusohje itselukitseva tuulihaka

Asennusta suositellaan kuomun oikealle puolelle jolloin vältetään olemista ajokaistan liikenteen puolella

Asennukseen tarvitaan seuraavat työkalut:

-Porakone

-Poranterät 4mm, 8mm, 13mm

- Ruuvimeisseli ristipäällä, 13mm kiintoavaimia 2kpl

Käytä asennussarjassa tulevaa mallia kuvan mukaan (kuvassa kohdat 1 ja 2)

Kun malli on paikallaan kuvan mukaisesti esiporaa 4mm poralla reikä kohtaan 2 läpi saranan u-raudan sekä myös läpi kuomusta. Tämän jälkeen poraa 8mm poralla reiät isommaksi jonka jälkeen ainoastaan kuomuun tullut 8mm reikä porataan 13mm poralla.

Seuraavassa työvaiheessa tarvitaan kaksi henkilöä. Irroita siipimutterit (kohdat 3 ja 4) sekä ota samoissa kohdissa olevat M8x20 ruuvit pois paikaltaan. Tämän jälkeen toinen henkilö vetää kuomua noin 50mm taaksepäin ja kallistaa samalla kuomun etupäätä noin 50mm ylöspäin.

Vaihda tämän jälkeen alkuperäinen turvahaka irrottamalla ruuvit 5 ja 6 ja asenna asennussarjassa tulevat palat paikalleen (2kpl) myös turvatanko kiinnitetään alapäästä paikalleen Mx45 ruuvilla ja M8 mutterilla (Kohta 7).

Asenna kuomu takaisin paikalleen.

Kiinnitä seuraavaksi kuvan mukaan turvatanko yläpäästä paikalleen mukana seuraavilla ruuveilla M8x45 ja M8 muttereilla (kohta 2), laita M22 aluslevy kuomun ulkopuolelle ruuvin ja kuomun väliin.

Ennenkuin suljet kuomua vapauta lukitussalpa (kohta 8) nostamalla salpa yläasentoon.

